

Monteringsanvisning, LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

Alternativ innfesting med dobbeltsidig tape

**MERK!**

Dersom overflatesjiktet består av keramiske fliser, skal denne metoden ikke benyttes. Metoden skal heller ikke benyttes dersom fiberarmert avrettingsmasse inngår i konstruksjonen.

Generelt

- Dersom overflatesjiktet består av parkett eller laminat, er det mulig å feste LK CombiBoard EPS-platen ved hjelp av dobbeltsidig tape. Se monteringsanvisningen «**På bærende gulv med LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70**» for begrensninger knyttet til blant annet tykkelse.
- Bruk dobbeltsidig tape av god kvalitet som er egnet til formålet, for eksempel:
 - Stokviks PC 030,
 - Tesa® Professional 4944 Extra Strong,
 - 3M GPT 020 eller tilsvarende.

Arbetsgang

1. Sørg for at underlaget er rent og støvfritt før montering.
2. Bruk tape med en bredde på 50 mm, og fest platen med tre taperemser – én midt på platen og de to øvrige ved hver ende av platen. Det er enklest å feste tapen på underlaget først, og deretter trække godt over hver taperemse.
3. Ved betonggulv bør det vurderes å prime underlaget for å binde støv og forbedre vedheften.
4. For de øvrige trinnene i monteringen, følg monteringsanvisningen «**På bærende gulv med LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70**» .



Illustrasjon av innfesting med dobbeltsidig tape på henholdsvis betongunderlag og sponplate.