

Verdt å vite om antenner til LK Romregulering Arc

LK ArcTenna OnWall

- LK ArcTenna OnWall har doble innebygde antenner for håndtering av både WiFi og Bluetooth.
- Antennen må monteres på vegg og må ikke henge i ledningen. En antenne som henger i ledningen vil få betydelig dårligere rekkevidde.

**MERK!**

Et fordelerskap demper signalet kraftig – nesten 100 %, så antennen må plasseres utenfor skapet!

LK ArcTenna InWall

- LK ArcTenna InWall (1 stk) styrer enten WiFi eller BLE.
- Dersom både WiFi og BLE er nødvendig, må to LK ArcTenna InWall monteres.
- LK ArcTenna InWall må ikke henge i ledningen, verken inne i eller utenfor et skap. Det er også viktig at hele antennen (ikke bare toppen) er plassert utenfor skapet hvis antennen monteres inne i en stendervegg. Hvis ikke, påvirkes signalstyrken/rekkevidden.
- Hvis systemets LK ArchHub ikke er montert i et skap, kan antennepinnene med fordel monteres direkte på LK ArchHub, altså uten den korte ledningsbiten.

LK ArcTune eller LK ArcSense som antenne

- En BUS-tilkoblet LK ArcTune eller LK ArcSense kan fungere som antenne for opptil 12 trådløse LK ArcTune / LK ArcSense-enheter.
- Denne løsningen krever forberedelser: et elektriskerrør trekkes fra LK ArchHub til stedet som anses som best egnet for optimal antenneplassering.
- Den BUS-tilkoblede antennen aktiveres i MyLK-appen under rekkeviddeforlengelse.

