


LK Minikretsventil RTB

1. Minikretsventil.
2. Hånddratt, erstattet av den medfølgende kapillarrørstilkoblede termostat, lengde 2 m.
3. Lufteventil.
4. Brakett.
5. Returtemperaturbegrenser.
6. Returventil. Kuleventil med justering.
7. Returtilkobling G20 utv. EuroCone, for tilkobling til radiatorsystemets returrør.
8. Tilførselstilkobling G20 utv. EuroCone, for tilkobling til gulvvarmekretsens returrør.
9. Tilførselsventil.
10. Termometer.



Tilbehør

NRF 836 41 57	LK Tilkoblingskobling RF 12 x G20	12 x G20 EuroCone
NRF 836 41 37	LK Tilkoblingskobling RF AX16 x G20	AX16 x G20 EuroCone
NRF 836 41 61	LK Tilkoblingskobling RF 20 x G20	20 x G20 EuroCone

Romregulering kablet

LK Romregulering Bas S1

NRF 836 42 01	LK Rumstermostat S1
NRF 836 43 36	LK Stillmotor
NRF 836 43 38	LK Transformator
NRF 836 40 99	LK Koblingsplint 1

LK Romregulering Bas S2

NRF 836 47 82	LK Romtermostat S2
NRF 836 43 36	LK Stillmotor
NRF 836 43 38	LK Transformator
NRF 836 40 99	LK Koblingsplint 1

Romregulering trådløs

LK Trådløs romregulering ICS.2

NRF 825 47 21	LK Romtermostat RF ICS.2
NRF 825 47 28	LK Mottakerenhet 1 ICS.2
NRF 836 43 36	LK Stillmotor





LK Installasjonsskap RTB



LK Installasjonsskap RTB-XL

LK Installasjonsskap

NRF 825 47 47	LK Installasjonsskap RTB	LK Minikretsventil RTB
NRF 825 47 48	LK Installasjonsskap RTB-XL	LK Minikretsventil RTB med elektronisk reguleringsutstyr
NRF 505 18 83	LK Ramme/luke INB Kuplingsskap UNI 350x350	Montering av LK Installasjonsskap RTB
NRF 505 17 01	LK Ramme/luke UNI INB	Montering av LK Installasjonsskap RTB-XL
NRF 205 48 38	LK Ramme/luke UTV Kuplingsskap UNI 350x350	Utvendig montering av LK Installasjonsskap RTB
NRF 505 16 99	LK Ramme/luke GV UTV	Utvendig montering av LK Installasjonsskap RTB-XL
NRF 505 17 08	LK Sokkel UNI	Utvendig montering av LK Installasjonsskap RTB & RTB-XL